



# Die Comfort


1 Basis + Verlängerungen




Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie den Inhalt. Schließen Sie das Kabel an die Basis an.



Verbinden Sie den Sockel und die Verlängerungen (je nach Länge des Heizkörpers) mit den Verbindungsstücken.



Legen Sie The Comfort und eventuelle Verlängerungen oben auf den Heizkörper.



Bringen Sie den magnetischen Temperaturfühler zwischen den Heizkörperplatten auf der Vorlaufseite an, also auf der Seite, auf der sich das Thermostat befindet. Schließen Sie das System an die nächstgelegene Steckdose an. "The Comfort" ist nun einsatzbereit.